

ASPIRADOR 1650 – BRITÂNIA

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
O aspirador não liga.		Verificar se o plugue está corretamente conectado.
	Sem energia na tomada.	Verificar se o disjuntor da casa não está desligado.
		Testar a tomada com outro tipo de aparelho, pode ser qualquer outro eletrodoméstico.
Falta ou diminuição de sucção.	Mangueiras ou tubos obstruídos.	Desobstruir as mangueiras e os tubos.
	Tampa do reservatório de pó mal encaixada.	Pressionar firmemente para baixo até que esteja bem encaixada.
	Filtro de exaustão ou filtro do reservatório de pó (filtro HEPA) sujos.	Realizar a limpeza dos filtros. Se necessário, lavar com água quente.
	Reservatório de pó cheio.	Esvaziar o reservatório.
	Controle de sucção deslizante aberto.	Fechar o controle de sucção deslizante encontrado no cabo da mangueira de sucção.
A tampa do compartimento de pó não sai. A alça não levanta.	O compartimento não está encaixado de forma correta. A alça foi retirada e não foi encaixada corretamente.	Encaixar corretamente a alça do compartimento. Retirar o compartimento e encaixá-lo novamente de forma correta. Seguir as instruções do Manual do Usuário.
Estão faltando acessórios do aparelho.	Os acessórios se encontram conectados no corpo do aparelho.	Verificar na parte de trás do aparelho, locais onde podem se encontrar os acessórios.
O enrolador automático do cordão elétrico não recolhe, enrosca.	O cordão enroscou durante o recolhimento.	Puxar todo o fio para fora e recolher novamente.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

1 – O que é o Filtro HEPA?

(High Efficiency Particulate Air – Alta Eficiência na Filtragem de Partículas no Ar).
A utilização do filtro de entrada HEPA garante uma maior qualidade no ar respirado por sua família, pois o ar aspirado será filtrado e devolvido ao ambiente 99,97% mais limpo.

2 – Pode fazer sucção de líquidos?

Não. Somente resíduos sólidos.

3 – Como proceder a limpeza dos filtros?

Fazer a limpeza regular do filtro de exaustão (parte de trás do aparelho) e de proteção do motor (interior do aparelho) com água quente. Secar e instalar novamente no produto.

4 – Posso utilizar produtos de limpeza no corpo do aparelho?

Não usar álcool, saponáceos, água quente, esponjas e solventes na limpeza das partes plásticas. Usar apenas um pano úmido e secar antes de guardar.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

5 – Posso utilizar o produto sem os filtros ou sem o saco de armazenamento de pó?

Não. Utilizar o produto sem os filtros pode acarretar em danos ao motor devido à entrada de resíduos.

6 – Qual a capacidade do reservatório de pó?

Capacidade de 1,7 litro.

7 – Qual o nível de potência sonora emitida?

Potência sonora de 86dB.

8 – Quantos acessórios acompanham o produto?

2 tubos prolongadores.
1 bocal para pisos.
1 bocal para cantos e frestas.

9 – Onde posso encontrar filtros para reposição?

Nos Postos Autorizados Britânia.

DICAS IMPORTANTES

Fazer limpeza periódica dos filtros e reservatório, para evitar a redução de sucção do aspirador.

Ao retirar o reservatório de pó para limpeza, tomar cuidado ao reinstalar os componentes para que a alça do reservatório não seja instalada de forma incorreta. A alça possui duas pontas que devem ser conectadas para pressionar as molas que destravam o reservatório. A montagem incorreta pode acarretar a quebra das pontas da alça.