

VENTILADOR WIND 200 – BRITÂNIA

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
Não liga.	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	O produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O produto está desligado.	Ligar o produto pressionando o botão Liga/Desliga.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.
A função TIMER não funciona.	O produto está desligado.	Ligar o produto pressionando o botão Liga/Desliga.
	O botão TIMER não está selecionado.	Selecionar o botão TIMER até o tempo desejado.
O aparelho não ventila.	Motor travado.	Encaminhar à Assistência Técnica Britânia.
	Obstrução como cortina.	Deixar o aparelho longe de cortinas e também longe da parede.
O produto não oscila.	Motor fora de centro.	Encaminhar à Assistência Técnica Britânia.
	Não foi acionada a função.	Acionar a função, se não funcionar levar à Assistência Técnica Autorizada Britânia.

PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 – Quantas velocidades possui o aparelho?	O aparelho possui 3 velocidades.
2 – Posso utilizar o aparelho perto de cortinas?	Não. Utilizar sempre longe de cortinas.
3 – O aparelho desliga automaticamente?	Sim. O produto contém TIMER.
4 – Posso deixar o aparelho na posição horizontal?	Não. Armazenar o aparelho na posição vertical.
5 – Como efetuar a limpeza?	Utilizar um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água, não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.