

BALANÇA BE3 – BRITÂNIA

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
No painel aparece "Err".	Ultrapassou os limites de peso.	Retirar a bateria, aguardar alguns instantes e reinstalar a bateria.
No painel aparece "Lo".	Bateria fraca.	Trocar a bateria por uma nova com a mesma especificação (3V – CR2032).
A medição do peso fica alternando, variando.	Movimentação durante a medição.	Subir suavemente na balança e ficar parado durante a medição.
	A balança não está sobre uma superfície plana.	Colocar a balança sobre uma superfície plana e dura para fazer a medição.
Não liga.	Não pressionou a plataforma da balança.	Subir gentilmente na balança para iniciar a medição.
	Sem bateria.	Verificar se a bateria foi instalada corretamente, tem carga e se o lacre foi retirado. Remover as baterias da balança, se esta não for ser utilizada por um longo período de tempo.
A balança fica desligando sozinha.	Característica de aparelho. A balança desliga-se sozinha, aproximadamente 6 segundos após a última pesagem.	Ligar novamente.
	Velocidade para tipo de peso não adequada.	Posicionar o botão de velocidade na posição "0" (modo desligado) e pressionar o botão de liberação.

PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 – Qual o máximo de "peso" (massa) que a balança suporta?	150 quilos.
2 – Qual o tipo de bateria que pode ser utilizado na balança?	BATERIA LITHIUM 3V (CR2032).
3 – Pode ser utilizada para fins médicos?	Não, apenas uso doméstico.
4 – Qual o material da plataforma da balança?	Plataforma de vidro temperado com 6 milímetros de espessura.
5 – Como faço a limpeza da balança?	Limpe-a com pano úmido, tomando o cuidado para que não entre água no seu interior.